

PROCEDURE POSE KTVO

Matériel nécessaire :

- Chariot libre
- Kit KTVO
- Charlottes, masques, casaques, gants stériles
- Kit adrénaline

Etapas de la procédure :

1	<p>Préparer la table : déposer et ouvrir le champ de table stérile. Y déposer l'ensemble du matériel stérile pour la réalisation des 3 étapes de la procédure :</p> <p>→ Désinfection : 1 pince Kocher, 1 pince à disséquer à griffes, compresses imbibées de Biseptine</p> <p>→ Section : 1 bistouri stérile</p> <p>→ Insertion : 1 pince courbe sans griffe, 1 pince à disséquer à griffes, 1 champ troué</p>	4	<p>Section : Avec la pince à griffes saisir le cordon et prendre le bistouri de l'autre main pour sectionner le cordon 2cm au-dessus de la base. Puis jeter tout le matériel (à ne plus réutiliser).</p>	5	Poser le champ troué stérile.
2	<p>Monter la ligne :</p> <p>a. Connecter le KTVO et le robinet.</p> <p>b. Remplir la seringue de 10ml avec le sérum phy, purger le KTVO et le robinet.</p> <p>c. Remplir la seringue de 1ml avec la solution d'adrénaline diluée à partir de la seringue « mère » de 10ml non stérile tendue par un tiers.</p> <p>d. Connecter la seringue de 1ml purgée sur le robinet.</p>	7	<p>Insertion : Prendre d'une main une nouvelle pince à griffes pour saisir le cordon et le tracter verticalement, de l'autre, prendre la pince courbe sans griffe pour saisir le KTVO et l'insérer dans la veine ombilicale jusqu'à 5 à 6cms (1^{er} repère noir).</p> <p>Vérifier la présence d'un retour veineux, à renouveler avant injection.</p>	6	<p>Pour prévenir le risque hémorragique : Poser la sonde d'aspiration CH6 à la base du cordon en faisant un nœud (à resserrer en cours de procédure si besoin).</p>
3	<p>Désinfection du cordon : Prendre la pince à griffes d'une main pour tenir le cordon. Avec l'autre main et la pince Kocher désinfecter la base du cordon et la peau du bébé autour avec les compresses imbibées de Biseptine®.</p>	8	<p>Fixation provisoire : poser la 2^{ème} pince Kocher à la base du cordon.</p>	3	